



1. Rollator aufstellen/entfalten

Positionieren Sie den Rollator vor sich in Fahrtrichtung und betätigen Sie die Feststellbremse.

Drücken Sie mit beiden Händen die Seitenrohre der Sitzfläche links und rechts nach unten bis der Klappmechanismus einrastet.

Erst danach Netztasche, Tasche oder Korb in die dafür vorgesehene Halterung einhängen.

2. Griffhöhe einstellen

Lösen Sie die Feststellschraube um ca. 5-6 Umdrehungen (die Schraube muss nicht ganz herausgedreht werden) und stellen Sie die gewünschte Höhe durch Einschieben oder Herausziehen der Schiebegriffe ein.

Die Schiebegriffe rasten dabei in Schritten von 25 mm ein.

Drehen Sie die Feststellschraube wieder fest. Die Feststellschraube darf nicht zwischen den vorgegebenen Rastpositionen festgedreht werden. Nach dem Festziehen kann die Schraube durch Herausziehen in eine senkrechte Position gebracht werden und behindert dadurch weniger.

Sicherheitshinweise

Hängen Sie keine Taschen an die Griffe - Kippgefahr!

Benutzen Sie auf abschüssigen Wegen die Betriebsbremse (Ziehen Sie die Bremshebel nach oben).

Benutzen Sie den Rollator nur auf festem und ebenen Untergrund.

Bei zu starkem Aufstützen auf die Handgriffe kann der Rollator nach hinten kippen.

Beim Zusammenklappen des Rollators können Kleidungs- und Körperteile eingeklemmt werden.

Bitte beachten Sie, dass sich Polsterteile, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, aufheizen und bei Berührung Hautverletzungen verursachen können. Decken Sie daher diese Teile ab oder schützen Sie den Rollator vor Sonneneinstrahlung.

3. Bremse

Betriebsbremse (beim Schieben): Ziehen Sie die Bremshebel nach oben.
Feststellbremse (beim Parken): Drücken Sie die Bremshebel nach unten.

4. Bremseinstellung

Die Bremse ist korrekt eingestellt, wenn die Bremshebel wie auch die Bowdenzüge kein Spiel aufweisen und die Räder sich ohne Schleifgeräusche drehen lassen.

Die Bremswirkung kann an der Stellschraube des Bowdenzugs an den Bremsklötzen der Hinterräder eingestellt werden.

5. Steighilfe

Durch Druck mit der Fußspitze auf den verlängerten Rahmen wird das Anheben der Lenkräder erleichtert.

6. Rollator falten

Nehmen Sie die Netztasche oder Tasche vom Rahmen ab.

Ziehen Sie das Verriegelungsband in der Mitte der Sitzfläche nach oben - der Rollator faltet sich zusammen.

Reinigung/Wartung/Wiedereinsatz

Reinigung

Eine Reinigung und Desinfektion sollten Sie in regelmäßigen Abständen durchführen. Verwenden Sie dafür eine milde Seifenlauge ohne Scheuerzusätze.

Die Desinfektion können Sie mit handelsüblichen Mitteln durchführen. Verwenden Sie keine Dampfstrahlgeräte und keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel.

Wartung

Der Rollator brado ist wartungsfrei. Wenn Sie ein Nachlassen der Bremsen, Schwergängigkeit der Räder oder andere Funktionseinschränkungen feststellen, dann bringen Sie den Rollator zur Instandsetzung zu Ihrem Fachhändler.

Wiedereinsatz

Denken Sie bitte daran bei der Weitergabe des Rollators dem neuen Nutzer sämtliche, für eine sichere Handhabung notwendigen technischen Unterlagen zu übergeben. Der Rollator muss durch den Fachhandel - wie oben angegeben - überprüft, gereinigt und für den Wiedereinsatz in einen einwandfreien Zustand versetzt werden.

Der brado im Überblick



- 1 Ergogriffe
- 2 Bremshebel
- 3 Sitzfläche mit Zugband
- 4 Einhängenhaken für Tasche
- 5 Feststellschraube für Höhenverstellung
- 6 Steighilfe
- 7 Bremsen
- 8 Reifen



Technische Daten

	Typ S/M	Typ S	Typ M
Höhe:		67-82 cm	78-102 cm
Höhe zusammengeklappt:		67 cm	78 cm
Sitzhöhe:		52,5 cm	62,5 cm
Höhenverstellung der Schiebegriffe in 25-mm-Schritten:		0-15 cm	0-24 cm
Rahmenhöhe verstellbar:		8-fach	10-fach
Länge:	66 cm		
Breite:	60 cm		
Breite zusammengeklappt:	22 cm		
Max. Nutzergewicht:	150 kg		
Max. Zuladung Netz/Tasche:	5 kg		
Leergewicht:	7,1 kg		
Bereifung (pannensicher):	20 x 3 cm		

Lieferumfang

- _ Rollator brado
- _ Netztasche
- _ Gebrauchsanweisung
- _ Garantiekarte



DIETZ GmbH Reha-Produkte
 Descostraße 10 · 76307 Karlsbad-Ittersbach
 Tel.: +49 (0) 72 48 / 91 86-0 · Fax: +49 (0) 72 48 / 91 86-86
www.dietz-reha.com · www.bechle-mobility.de

Gebrauchsanweisung



brado

Garantie

Die Gewährleistungsfrist beträgt 5 Jahre auf den Aluminiumrahmen, für alle restlichen Teile 24 Monate.

Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Allgemeines

Für den hier beschriebenen Rollator ist die Konformität gemäß der EG-Richtlinie 93/42 für Medizinprodukte erklärt.

Diese Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Lieferumfangs. Sie ist beim Benutzer bereitzuhalten und bleibt auch bei Weitergabe des Produktes beim Produkt.

Änderungen durch technische Weiterentwicklungen gegenüber den in dieser Gebrauchsanweisung dargestellten Ausführungen behalten wir uns vor.

Nachdruck, Übersetzung und Vervielfältigung in jeglicher Form, auch auszugsweise, bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Herstellers.

Diese Gebrauchsanweisung unterliegt keinem Änderungsdienst. Den jeweils aktuellen Stand erfahren Sie bei uns.

Indikation und Verwendungszweck

Der Rollator brado dient bewegungseingeschränkten Personen mit max. 150 kg Körpergewicht als Gehhilfe und eingeschränkte Sitzgelegenheit zum vorübergehenden Ruhen.

Die unter der Sitzfläche eingehängte Netztasche ist zum Transport von Gegenständen und Waren vorgesehen. Bitte nicht auf die Netztasche setzen.

Der Rollator brado darf nur auf festem und ebenen Untergrund verwendet werden. Die Benutzung zu anderen Zwecken, insbesondere die Verwendung als Aufstieghilfe oder zum Transportieren schwerer Lasten ist bestimmungswidrig und gefährlich!